



1. STORLEK || BRÖSTKORG

BARN

SMALL 58 - 64

MEDIUM 66 - 74

LARGE 73 - 81

X-LARGE 80 - 88

VUXEN

X-SMALL 85 - 94

SMALL 91 - 100

MEDIUM 97 - 108

LARGE 107 - 117

X-LARGE 116 - 128



2. PASSFORM || ÖVER AXELN

STD 57 - 65

STD 66 - 74

STD 75 - 83

TALL 84 - 93

STD 75 - 83

TALL 84 - 93

STD 84 - 93

TALL 94 - 104

STD 84 - 93

TALL 94 - 104

STD 84 - 93

TALL 94 - 104

LADIES 84 - 93

STD 94 - 104

LADIES 84 - 93

STD 94 - 104



3. RYGG ALTERNATIV || RYGG LÄNGD

SHORT REGULAR LONG X-LONG

33.5 36 38.5 41

38 40.5 43 45.5

42.5 45 47.5 50

45 47.5 50 52.5

44.5 47 49.5 52

48 50.5 53 55

48 50.5 53 55.5

50.5 53 55.5 58

48 50.5 53 55.5

50.5 53 55.5 58

49 51.5 54 56.5

51.5 54 56.5 59

46.5 49 51.5 54

51.5 54 56.5 59

48 50.5 53 55.5

53 55.5 58 60.5

ALLA MÅTT ÄR ANGIVNA I CM

RACESAFE STORLEKSGUIDE



STEG 1

Steg ett är att mäta bröstkorgen.

- Bär ett tunt plagg och mät med hjälp av ett måttband omkretsen på den bredaste delen av bröstkorgen. Det är viktigt att måttbandet är spänt. Skriv ner måttet.

Rätt storlek bör passa in i den justering som finns tillgängligt från sidesystemet, utan att vara för snäv eller begränsande.

STEG 2

Steg två är att mäta längden på överkropp och bål.

- Mät framsidan från punkten där du vill att din säkerhetsväst skall sluta. Längden skall täcka ditt nedersta revben, utan att hindra dig från att böja dig fritt i midjan.
- Placera dina händer cirka 2 cm nedanför dina nedersta revben, böj dig framåt och kontrollera att de ligger nära din naturliga tippunkt.
- Håll sedan måttbandet vid denna punkt, mät upp över axeln ner till punktnivån nere på ryggen. För att utföra detta behövs det oftast en spegel eller medhjälpare/assistans. Skriv ner även detta mått.

STEG 3

Det tredje steget är att mäta längden på din rygg.

- Lokalisera ryggkota C7, din översta framträdande ryggkota.
- Börja mäta från ryggkotan nedåt till den punkt där du önskar att din säkerhetsväst skall sluta. Bästa sättet att hitta denna punkt är att sitta i en sadel.
- En bra riktlinje är att ha cirka en handsbredd fritt ner till sätet på sadeln, du skall kunna röra dig i sadeln utan att säkerhetsvästen slår i.
- Alternativt, om du är nöjd med måttet på din nuvarande säkerhetsväst kan du mäta längden på den.

RESULTATSTORLEK

För att hitta din storlek, använd måtten du fått fram och jämför med Racesafe måttabell. Börja med på bröstkorgen. Justeringsområdet gör att flera storlekar kan överensstämma. Om måttet på din bröstkorg faller inom två storlekar, välj den mindre storleken. Det är viktigt att notera att varje ryttares överkropp är unik och varierar, oavsett längd.

Vi är stolta att kunna presentera ett stort utbud av säkerhetsvästar som representerar säkerhet, prestanda och komfort. Detta är beroende av att din säkerhetsväst sitter korrekt.

Kom ihåg att du alltid kan vända till teamet på Racesafe för rådgivning.



RACESAFE